



KR126

Spezifischer Topcase Träger für MONOLOCK® Koffer

Verkleidung muss angebohrt werden / Benutzen Sie die im Koffer mitgelieferte MONOLOCK® Platte

