



#### **KR1186**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg



#### **KR1188**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

### KS377

Portapaquetes metálico específico para maleta original con sobretapa en aluminio previsto como opcional por el fabricante



### KLO118MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / se monta en combinación con el adaptador posterior KR1188 o con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante



### KLO118CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / se monta en combinación con el adaptador posterior KR1188 o con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante



### 01RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



### **KTL6415KIT**

**Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1188MK, KLO1188CAM**

a combinar con KS250 y KLO1188MK, KLO1188CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



### **TR1188K**

**Soporte específico de fijación rápida REMOVE-X para alforjas**



### **KD1188ST**

**Parabrisas específico transparente 64 x 43,5 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original



### **KN1156**

**Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado





**KPR1156**

Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro



**KMG1156**

Guardabarros específico en ABS, color negro

**RM1156KITK**

Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02



**LS1188OK**

Kit de soportes específico para montar los faros suplementares original Honda en la defensa de motor tubular específica KN1156





### **KTB1188A**

#### **Respaldo específico**

el montaje no permite la fijación de portaequipajes y maleta

### **EH1178K**

#### **Extensión en ABS negro, para paramanos originales**



### **ES1186K**

#### **Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original**



### **01VKITK**

#### **Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B**

