



### **KR1201**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### **KLO1201MK**

#### **Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**KLO1201CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas **MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 10RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**12RKITK** Kit **RAPID RELEASE** permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



**KTL6415KIT** Kit específico para el montaje del **KS250 Tool Box** en el portamaletas lateral **KLO1201MK, KLO1201CAM**

a combinar con KS250 y KLO1201MK, KLO1201CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



**BF25K** Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito **TANKLOCK**

compatible sólo con DR04 Tanklock



### **KN1201**

#### **Defensas de motor tubular especifica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



### **KNH1201**

#### **Defensas de motor tubular especifica, negro**

para el montaje sin las defensas de motor baja KN1201, o sin las defensas de motor original, combinar con el KNH1201KIT /diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

### **KNH1201KIT**

**Kit específico para el montaje del KNH1201 sin el defensas de moto inferior KN1201 o el defensas de moto inferior original previsto como opcional por el fabricante**



### **RP1201K**

#### **Cubrecajete específico en aluminio satinado y anodizado**

4mm de espesor



**KHP1201B** Paramanos específico en tecnopolímero, negro



**ES1111K** Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



**KFB1220** Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT



**01VKITK** Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

