



KR1155

Support spécifique pour top cases MONOLOCK®

prendre la platine MONOLOCK® livrée avec le top case



KD1128S

Bulle spécifique, fumé, à monter sur les attaches du pare-brise optionnel d'origine Honda, 36,5 x 45 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine



1117AK

Pare-brise spécifique, incolore 72 x 71 cm (h x l)

commander le kit de fixation A1117AK en plus



1128AK

Pare-brise de rechange spécifique à monter sur les attaches du pare-brise optionnel d'origine Honda, 53 x 50 cm (h x l)

Ne protège pas les mains



A1117AK

Kit d'attaches spécifiques pour 1117AK

Pour monter le pare-brise , il est nécessaire d'avoir la pièce originale Honda (carénage du guidon) pré-percée, qui est utilisée pour monter le pare-brise d'origine honda. Dans le cas où vous n'avez pas le carénage pré-percé il sera nécessaire de percer des trous

