



**KR8717**

**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY®**

comprensivo di piastra MONOKEY® / carico massimo 5 Kg



**KR8719**

**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta al posto del portapacchi originale presente sulla moto



### **KL8717**

**Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY®**

è possibile montarlo in presenza dell'attacco posteriore KR8719 acquistando il 8719KITK



### **KLOS8717CAM**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER**

è possibile montarlo in presenza dell'attacco posteriore KR8719 acquistando il 8719KITK / Tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVGS33 scantonate / da abbinare allo 13RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



### **13RKITK**

**Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida**



### **8719KITK**

**Kit specifico per montare i portavaligie laterali KL8717, KLOS8717CAM in presenza dell'attacco per il bauletto posteriore KR8719**

**BF34K**

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK



**KD8717S**

Cupolino specifico fumé 43,5 x 34 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 13 cm più alto dell'originale



**KD8717ST**

Cupolino specifico trasparente 51 x 35 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 20,5 cm più alto dell'originale



**KAF8717**

Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 59 cm (12 cm di escursione) L 38 cm

si monta al posto del cupolino originale / 28,5 cm più alto dell'originale





### **KN8717**

#### **Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



### **RM8717KITK**

#### **Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02**



### **KFB8717**

#### **Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone**

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT

### **02VKITK**

#### **Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B**

