



KZ1192

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia

KR1192

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice / carico massimo 6 Kg





KS377

Portapacchino metallico specifico per bauletto originale con cover in alluminio previsto come optional dalla casa costruttrice



KLO1192MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1192 acquistando il 1192KITK



KLO1192CAM

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KZ1192 acquistando il 1192KITK



KTL1192KIT

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO1192MK e KLO1192CAM

da abbinare all'S250 e al portavaligie laterali specifico KLO1192MK, KLO1192CAM / si può montare sia sul lato destro che sul lato sinistro della moto

07RKITK

Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida

da abbinare a KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192



1192KITK

Kit specifico per montare il KLO1192MK, KLO1192CAM o KLX1192 senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1192



KD1217ST

Parabrezza specifico trasparente, 52,5 x 37 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 12,5 cm più alto dell'originale




KD1217S

Parabrezza specifico fumé 52,5 x 37 cm (H x L)

si monta al posto del parabrezza originale / 12,5 cm più alto dell'originale





KN1192

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



KNH1192

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore

KPR1146

Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero



RM1146KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM01, KRM02

LS1217K

Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare



KHP1192B

Paramani specifico in tecnopolimero, nero



ES1192K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale



KFB1217

Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS902A, KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS902A, KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT

