



KR1171

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

carico massimo 6 Kg / da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M, o alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLO1171MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK

KLO1171CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK



KLX1171 Portavaligie laterale specifico per valigie K33 MONOKEY® SIDE

è possibile montarlo senza l'attacco posteriore 1121KZ o KR1171 acquistando il 1121KITK / bisogna spostare le frecce dalla posizione originale

1121KITK Kit specifico per montare il KLX1171 senza l'attacco per il bauletto posteriore KZ1121



BF44K Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK

compatibile solo con borse a fondo piatto / non è compatibile con borse a fondo ricurvo



KD1203ST**Cupolino specifico trasparente 54 x 45 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale / 20 cm più alto dell'originale

**KD1203S****Cupolino specifico fumé 45 x 39 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale / 13 cm più alto dell'originale

**KAF1203B****Cupolino scorrevole specifico AIRFLOW trasparente. H massima 53,5 cm (12 cm di escursione) L 45 cm**

si monta al posto del cupolino originale

**KN1203****Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato





KNH1203

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore / si monta solo in abbinamento al KN1203



RM1171KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02



KMG1203

Parafango specifico in ABS, colore nero

LS5143K

Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare

compatibile solo con faretti KS322



KHP1192B Paramani specifico in tecnopolimero, nero



ES1203K Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale

