



## **KR5151**

## Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o **MONOLOCK®**

a combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



## KLOS5151CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT con lado izquierdo contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE **Trekker Outback**

diámetro 18 mm / La maleta izquierda debe ser una OBKEVS33..R o una OBKEVS40..R achaflanada, mientras que en el lado derecho se monta una maleta izquierda plana OBKEV37..L o una OBKEV44..L / al estar montadas al revés, las maletas tendrán el lado de la cerradura en posición delantera